

### TIPO NIPPONDENSO



#### Arranque CODIGO 11614

VOLTS 12	# DTES. 9
POTENCIA KW 2.2	ROTACION Horario

MARCA Carrier Transcold	MODELO Mod. Varios c/mot. CT4-134 - CT4-134TV - CT4-114-TV
-------------------------------	---



#### Arranque CODIGO 11600

VOLTS 12	# DTES. 11
POTENCIA KW 2.5	ROTACION Horario

MARCA Toyota	MODELO 2SKD7 / 8 - 3SD7 / 10 / 12 15/3SDK6/4SD7/10/12/15 /5FD10/14/15/18/20/23/ 25/28/30 6FD10/14/15/18/20/23 /25/30
-----------------	--



#### Arranque CODIGO 11607

VOLTS 12	# DTES. 10
POTENCIA KW 2.0	ROTACION Horario

MARCA Toyota	MODELO Dyna 2.8 Diesel Hiace 2.4 Diesel 2.4 TD Hilux 2.4D - 2.4TD 4WD Land Cruiser 2.4TD - 2.40(LI77)
-----------------	--



#### Arranque CODIGO 11613

VOLTS 12	# DTES. 11
POTENCIA KW 1.4	ROTACION Horario

MARCA Dodge	MODELO Pickups RAM 8.0L (488) V10
----------------	---



#### Arranque CODIGO 11615

VOLTS 12	# DTES. 10
POTENCIA KW 4.0	ROTACION Horario

MARCA Cummins	MODELO Serie C 8.3L Serie ISC 8.3L
------------------	--




#### Arranque CODIGO 11617

VOLTS 12	# DTES. 11
POTENCIA KW 1.4	ROTACION Horario

MARCA Carrier Transcold	MODELO NDB40 / NDF40 / NDJ40 / NDS40 / Phoenix Adv. / Thunderbird / UDE Series / UDG Series Modelos Varios - CT4-114 Dsl. / V2202 Misc. Equip. RW25 /
-------------------------------	---


Kubota Ope Rw30



#### Arranque CODIGO 11595

VOLTS 12	# DTES. 11
POTENCIA KW 2.0	ROTACION Horario

MARCA Toyota	MODELO Cressida y Crown (c/mot. 2.20D) / Dyna 2.4D - 2.8D Hiace 2.2D - 2.4D - 2.4D 4WD / Hilux 2.2D LN - 2.4D - 2.4D 4WD Land Cruiser 2.4 D - 2.4 TD
-----------------	--



#### Arranque CODIGO 11606

VOLTS 24	# DTES. 10
POTENCIA KW 5.5	ROTACION Horario

MARCA Caterpillar	MODELO Mod. Varios c/mot 3116 - 3114-3176-3114T Challenger 75C-85C Tractores
----------------------	--



#### Arranque CODIGO 11598

VOLTS 12	# DTES. 11
POTENCIA KW 2.5	ROTACION Horario

MARCA Hino Toyota	MODELO FH / FN / KK / SG22 Mod. Varios c/mot. F618 Dyna
-------------------------	--



#### Arranque CODIGO 11608

VOLTS 24	# DTES. 10
POTENCIA KW 4.5	ROTACION Horario

MARCA Iveco	MODELO Cursor
----------------	------------------

### TIPO NIPPONDENSO



#### Arranque **CODIGO** **11614**

VOLTS <b>12</b>	# DTES. <b>9</b>
POTENCIA KW <b>2.2</b>	ROTACION <b>Horario</b>


MARCA <b>Carrier</b> <b>Transcold</b>	MODELO <b>Mod. Varios c/mot.</b> <b>CT4-134 - CT4-134TV -</b> <b>CT4-114-TV</b>
---	--



#### Arranque **CODIGO** **11600**

VOLTS <b>12</b>	# DTES. <b>11</b>
POTENCIA KW <b>2.5</b>	ROTACION <b>Horario</b>

MARCA <b>Toyota</b>	MODELO <b>2SKD7 /8 - 3SD7 /10 /12</b> <b>15/3SDK6/4SD7/10/12/15</b> <b>/5FD10/14/15/18/20/23/</b> <b>25/28/30</b> <b>6FD10/14/15/18/20/23</b> <b>/25/30</b>
------------------------	---



#### Arranque **CODIGO** **11607**

VOLTS <b>12</b>	# DTES. <b>10</b>
POTENCIA KW <b>2.0</b>	ROTACION <b>Horario</b>

MARCA <b>Toyota</b>	MODELO <b>Dyna 2.8 Diesel</b> <b>Hiace 2.4 Diesel 2.4 TD</b> <b>Hilux 2.4D - 2.4TD 4WD</b> <b>Land Cruiser 2.4TD -</b> <b>2.40(LJ77)</b>
------------------------	---



#### Arranque **CODIGO** **11613**

VOLTS <b>12</b>	# DTES. <b>11</b>
POTENCIA KW <b>1.4</b>	ROTACION <b>Horario</b>

MARCA <b>Dodge</b>	MODELO <b>Pickups RAM 8.0L (488)</b> <b>V10</b>
-----------------------	---



#### Arranque **CODIGO** **11615**

VOLTS <b>12</b>	# DTES. <b>10</b>
POTENCIA KW <b>4.0</b>	ROTACION <b>Horario</b>


MARCA <b>Cummins</b>	MODELO <b>Serie C 8.3L</b> <b>Serie ISC 8.3L</b>
-------------------------	--



#### Arranque **CODIGO** **11617**

VOLTS <b>12</b>	# DTES. <b>11</b>
POTENCIA KW <b>1.4</b>	ROTACION <b>Horario</b>

MARCA <b>Carrier</b> <b>Transcold</b>	MODELO <b>NDB40 / NDF40 /</b> <b>NDJ40 / NDS40 /</b> <b>Phoenix Adv. /</b> <b>Thunderbird /</b> <b>UDE Series / UDG Series</b> <b>Modelos Varios -</b> <b>CT4-114 Dsl. / V2202</b> <b>Misc. Equip. RW25 /</b> <b>Kubota Ope Rw30</b>
---	---



#### Arranque **CODIGO** **11595**

VOLTS <b>12</b>	# DTES. <b>11</b>
POTENCIA KW <b>2.0</b>	ROTACION <b>Horario</b>

MARCA <b>Toyota</b>	MODELO <b>Cressida y Crown (c/mot.</b> <b>2.20D) / Dyna 2.4D - 2.8D</b> <b>Hiace 2.2D - 2.4D - 2.4D</b> <b>4WD / Hilux 2.2D LN -</b> <b>2.4D - 2.4D 4WD</b> <b>Land Cruiser 2.4 D - 2.4 TD</b>
------------------------	--



#### Arranque **CODIGO** **11606**

VOLTS <b>24</b>	# DTES. <b>10</b>
POTENCIA KW <b>5.5</b>	ROTACION <b>Horario</b>


MARCA <b>Caterpillar</b>	MODELO <b>Mod. Varios c/mot 3116 -</b> <b>3114-3176-3114T</b> <b>Challenger 75C-85C</b> <b>Tractores</b>
-----------------------------	--



#### Arranque **CODIGO** **11598**

VOLTS <b>12</b>	# DTES. <b>11</b>
POTENCIA KW <b>2.5</b>	ROTACION <b>Horario</b>

MARCA <b>Hino</b> <b>Toyota</b>	MODELO <b>FH / FN / KK / SG22</b> <b>Mod. Varios c/mot. F618</b> <b>Dyna</b>
---------------------------------------	---



#### Arranque **CODIGO** **11608**

VOLTS <b>24</b>	# DTES. <b>10</b>
POTENCIA KW <b>4.5</b>	ROTACION <b>Horario</b>

MARCA <b>Iveco</b>	MODELO <b>Cursor</b>
-----------------------	-------------------------

### TIPO NIPPONDENSO




#### Arranque **CODIGO** **11610**

VOLTS <b>24</b>	# DTES. <b>10</b>
POTENCIA KW <b>4.5</b>	ROTACION <b>Horario</b>
MARCA <b>Perkins</b>	MODELO <b>Varios modelos</b>



#### Arranque **CODIGO** **11602**

VOLTS <b>24</b>	# DTES. <b>11</b>
POTENCIA KW <b>4.5</b>	ROTACION <b>Horario</b>
MARCA <b>Komatsu</b>	MODELO <b>FD40 (c/mot 4D52)</b>



#### Arranque **CODIGO** **11612**

VOLTS <b>24</b>	# DTES. <b>10</b>
POTENCIA KW <b>5.5</b>	ROTACION <b>Horario</b>
MARCA <b>Iveco</b>	MODELO <b>Cursor / Eurostar 10.3L EurotechMP 10.3L Stralis 10.3L</b>




#### Arranque **CODIGO** **11605**

VOLTS <b>24</b>	# DTES. <b>11</b>
POTENCIA KW <b>6.0</b>	ROTACION <b>Horario</b>
MARCA <b>Scania</b>	MODELO <b>112/113/114/P113/R113 /T113</b>




#### Arranque **CODIGO** **11616**

VOLTS <b>24</b>	# DTES. <b>10</b>
POTENCIA KW <b>4.5</b>	ROTACION <b>Horario</b>
MARCA <b>Cummins Komatsu</b>	MODELO <b>Serie B 5.9L Cargadora con ruedas WA120/WA180/WA250 WA253 (todos 4B y 6B)</b>



#### Arranque **CODIGO** **11601**

VOLTS <b>24</b>	# DTES. <b>12</b>
POTENCIA KW <b>4.5</b>	ROTACION <b>Horario</b>
MARCA <b>Toyota</b>	MODELO <b>HDB50/HDB51/HZB40 Land Cruiser 4.2D - 4.2TD - 4.2TD 24V</b>



#### Arranque **CODIGO** **11599**

VOLTS <b>24</b>	# DTES. <b>11</b>
POTENCIA KW <b>4.5</b>	ROTACION <b>Horario</b>
MARCA <b>Toyota</b>	MODELO <b>2FDC30/3FD25/4FD25 5FD20/5FD23/5FD25 5FD28/5FD30/FD20/FD23 /FD25</b>